



SIEMENS

Global network of innovation

HiPath 3000/4000 optiPoint WL 2 professional

Zkrácený návod k použití

Informace o přenosné části

Důležitá upozornění

Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v popsané formě popř. se mohou z důvodu dalšího vývoje produktů změnit.

Požadované funkce jsou závazné jen tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě.

Použité značky jsou vlastnictvím Siemens AG popř. příslušných majitelů.



Před použitím si důkladně prostudujte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Seznamte své děti s jejich obsahem a vysvětlete jim rizika, vznikající při používání přenosné části.



Dodávaný nabíječ používejte pouze tak, jak je popsáno na spodní straně.



Vkládejte pouze doporučené dobíjecí akumulátory! Tzn. žádné jiné typy akumulátorů nebo nedobíjecí baterie, protože nelze vyloučit značná zdravotní poškození.



Dobíjecí akumulátor vkládejte do přístroje správnými póly a používejte ho podle tohoto návodu.



Přenosná část může mít vliv na funkci lékařských přístrojů. Dbejte prosím na technické podmínky příslušného prostředí (např. lékařská praxe).



Přenosná část může způsobit nepříjemné bručení ve sluchátkách.



Nepokládejte přenosnou část nebo nabíječ do koupelel nebo sprchových koutů. Přístroje nejsou odolné proti stříkající vodě.



Neprovozujte přenosnou část v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. lakovny).



Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s doprovodnou dokumentací.



Přenosnou část nikdy neotvírejte! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Informace o přenosné části



Používejte pouze originální příslušenství Siemens!
Používání jiného příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnosti záruky a označení CE.

Pokyny pro údržbu

- Otírejte svůj přístroj vlhkým nebo antistatickým hadříkem! Nepoužívejte suchou utěrku!
- Při silném znečištění čistěte přístroj zředěným neutrálním čistícím prostředkem, např. na mytí nádobí. Poté čistící prostředek beze zbytků odstraňte vlhkým hadříkem!
- Nepoužívejte čistící prostředky s obsahem alkoholu nebo ty, které poškozují umělou hmotu, ani žádný abrasivní čistící prášek!
- Přenosná část se nesmí dostat do styku s barvicími nebo agresivními kapalinami, jako jsou např. čaj, káva, ovocné šťávy nebo jiné nápoje.

Označení



Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EG je potvrzena označením CE. Výrobce, Siemens AG, tímto prohlašuje, že zařízení optiPoint VL 2 professional je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG.



Tento přístroj byl vyroben podle certifikovaného systému na ochranu životního prostředí (ISO 14001). Tento proces zabezpečuje minimální spotřebu primárních surovin a energie, jakož i minimální odpad.



Elektronická zařízení a akumulátory, které jsou označeny vedlejším symbolem, nesmí být podle směrnice EU likvidovány s běžným domovním odpadem. Pro jejich vrácení využijte prosím k tomu určené sběrné systémy, které máte ve své zemi k dispozici.

K jakému komunikačnímu systému je můj optiPoint WL 2 professional připojen?

Zeptejte se správce systému, organizační jednotky nebo osoby, která je odpovědná za obsluhu/správu Vaší komunikační platformy a kompetentní zodpovídat zpětné dotazy na téma „Telefonie“.

Proč není funkce k dispozici?

To může mít následující příčiny:

- Funkce není pro přenosnou část zřízena – obraťte se prosím na správce systému.
- Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici – obraťte se prosím na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení.

Kde dostanu podrobný návod k použití?

- U správce systému.
Váš správce systému má elektronický návod k použití v PDF formátu.
- V cizích jazycích na internetové adrese <http://www.siemens.de/hipath> pod „Downloads“ → „User Guides“.
- V češtině na internetové adrese <http://www.hipath.cz>
Musíte pouze znát svůj typ telefonu a vědět k jakému komunikačnímu systému je Vaše přenosná část připojena.

V kapitole „První seznámení s přístrojem“ najdete základní informace k ovládání.

Informace o přenosné části

Jaké ovládací prvky mohou použít?

Tlačítko	Stav	Funkce
1 	klidový stav	vyvolání hlavního menu
	seznamy ^[1] /menu	listování směrem nahoru
	zadávání textu	pohyb kurzorem směrem nahoru
1 	klidový stav	krátký stisk: otevření telefonního seznamu dlouhý stisk: spuštění volby jazyka
	seznamy ^[1] /menu	listování směrem dolů
	zadávání textu	pohyb kurzorem směrem dolů
1 	klidový stav	vyvolání systémového menu
	systémové menu	listování mezi funkcemi
	seznamy ^[1] /menu	potvrzení vybraného záznamu
	zadávání textu	pohyb kurzorem doprava
1 	seznamy ^[1] /menu	o jednu úroveň zpět popř. přerušení
	systémové menu	listování mezi funkcemi
	zadávání textu	pohyb kurzorem doleva
2 	hovor	příjem volání
	seznamy ^[1]	spuštění volby vybraného záznamu
	klidový stav	krátký stisk: vyvolání seznamu pro opakování volby dlouhý stisk: spuštění volby
3 	vypnutá přenosná část	dlouhý stisk: zapnutí přenosné části
	hovor	ukončení hovoru
	obecně (kromě systémového menu)	krátký stisk: o jednu úroveň menu zpět dlouhý stisk: zpět do klidového stavu
	seznamy ^[1]	uzavření seznamu
	klidový stav	dlouhý stisk: vypnutí přenosné části
4 	hovor	příjem volání v režimu hlasitého telefonování
	seznamy ^[1]	spuštění volby vybraného záznamu
	klidový stav	dlouhý stisk: spuštění volby
5 	LED svítí	spuštění prohlížení hlasových zpráv

[1] seznamy volání, např. telefonní seznam

Informace o přenosné části

Viz rozkládací strana:

Tlačítko	Stav	Funkce
6	 klidový stav	dlouhý stisk: vypnutí zvukových signálů
	textový záznam	krátký stisk: přepnutí na velká/malá písmena
7	 klidový stav	dlouhý stisk: zapnutí/vypnutí blokování tlačítek
8	klidový stav	nastavení ze systémového menu
	 hovor	nastavení hlasitosti (tíšeji)
8	klidový stav	nastavení ze systémového menu
	 hovor	nastavení hlasitosti (hlasitěji)

	Ovládací prvek
9	Číslicová tlačítka 1 - 9
10	6-řádkový barevný displej
11	Displejová tlačítka
12	Mikrofon
13	Konektor pro připojení náhlavní soupravy a PC (DCA-510: SLIM-Lumberg na USB)
14	Reproduktor

Obecné ovládání

Obecné ovládání

Lokální nastavení na optiPoint WL 2 professional

Hlavní menu

V klidovém stavu stiskněte horní část ovládacího tlačítka (t). Všechna nastavení se lokálně uloží a platí pouze pro Vaši přenosnou část.



Konfigurace přes internetové rozhraní

optiPoint WL 2 professional je vybaven internetovým serverem HTTP, který umožňuje zobrazit obsahy přenosné části na internetovém prohlížeči počítače, který je integrován do WLAN.

Použití:

- Přístup k parametrům a seznamům
- Nastavení pro Váš optiPoint WL 2 professional
- Import vyzvánění

Předpoklad: Přenosná část je v klidovém stavu.

Otevřete prohlížeč a zadejte IP adresu své přenosné části.



Během konfigurace přes internetové rozhraní nejsou možná zadání pomocí klávesnice a příchodzí volání jsou ignorována.

Podrobný popis najdete v návodu k použití ke svému optiPoint WL 2 professional.






FCN funkce


Záznam v seznamu FCN je srovnatelný s tlačítkem funkce na telefonu optiPoint. Tzn., že ze systémového menu můžete uložit do seznamu FCN určité funkce a v případě potřeby zapnout.



Tlačítko funkce LED na telefonu optiPoint je na optiPoint WL 2 professional nahrazeno pohyblivým symbolem.

Možných je až 12 záznamů (telefonních čísel, funkcí, postupů).


Důležité ovládací postupy HiPath 3000


-  = stiskněte tlačítko vyzvednutí
-  = zadejte telefonní číslo nebo kód
-  = stiskněte tlačítko zavěšení
- +
- = k dalšímu obslužnému kroku
-  = hovořte
- FCN = potvrďte displejovým tlačítkem 

 OK














Vyberte funkci ze seznamu FCN pomocí ovládacího tlačítka  a aktivujte displejovým tlačítkem .

OK

Na displeji se zobrazí nabízené funkce. Potvrďte displejovým tlačítkem .

 OK

Vyhledejte nabízené funkce. K tomu stiskněte ovládací tlačítko  tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí nabízené funkce. Poté potvrďte výběr displejovým tlačítkem .

<p>Volba</p> <p> telefonní číslo + </p>	<p>Opakování volby (místně)</p> <p> (krátký stisk)</p> <p> výběr záznamu</p> <p></p>
<p>Seznam volajících</p> <p>Výběr volání</p> <p> <input type="text" value="seznam volajících?"/> OK</p> <p><input type="text" value="listovat?"/> OK</p> <p>Volba zobrazeného volání</p> <p> <input type="text" value="volat?"/> OK</p>	<p>Ze systémového menu do klidového stavu</p> <p>FCN</p> <p><input type="text" value="Servisni menu"/> OK</p>
<p>Telefonní seznam (systém)</p> <p>Výběr záznamu</p> <p> <input type="text" value="telefonni seznam?"/> OK</p> <p><input type="text" value="listovat?"/> OK</p> <p>Volba zobrazeného záznamu</p> <p> <input type="text" value="volat?"/> OK</p>	<p>Hlasité telefonování</p> <p> stiskněte (LED svítí)</p> <p> stiskněte (LED zhasne)</p> <p>Ukončení hovoru</p> <p> nebo </p>

<p>Schránka</p> <p>Je uloženo zpětné volání nebo zpráva</p> <p> (svítí)</p> <p>nebo</p> <p> zobrazit zpravy? OK</p> <p> text? OK</p> <p>nebo</p> <p> prohlednout zpravy? OK</p> <p>Sledujte uživatelskou nápovědu!</p>	<p>Nastavení přenosné části</p> <p>Změna hlasitosti vyzvánění</p> <p> / </p> <p> hlasitost vyzvaneni? OK</p> <p> / hlasitěji/tišeji</p> <p>OK uložte</p> <p>Změna melodie vyzvánění</p> <p> / </p> <p> melodie vyzvaneni? OK</p> <p> / hlasitěji/tišeji</p> <p>OK uložte</p>
<p>Zkrácená volba</p> <p>Volba číslem zkrác. volby</p> <p>FCN</p> <p> 0 Servisní menu OK</p> <p> *7=volit zkrac.c.? OK</p> <p> číslo zkrácené volby</p> <p>individuální - *0 ... *9</p> <p>centrální - 000 ... 999</p> <p>Uložení individuálního čísla zkrácené volby</p> <p>FCN</p> <p> 0 Servisní menu OK</p> <p> *92=zmenit zkrac.volbu? OK</p> <p> č. zkrácené volby (*0...*9)</p> <p> zmenit? OK</p> <p> externí kód + telefonní č.</p> <p> ulozit? OK</p> <p> ukoncit? OK</p>	<p>Nastavení hlasitosti hovoru</p> <p> během hovoru</p> <p> / hlasitěji/tišeji</p> <p>OK uložte</p> <p>Zpětný dotaz</p> <p>Volání druhého účastníka</p> <p> hovor 1. účastníka</p> <p> zpetny dotaz? OK</p> <p> telefonní číslo 2. účastníka</p> <p>Ukončení zpětného dotazu</p> <p> zpet k volajicimu? OK</p> <p>Střídání</p> <p>Střídání mezi dvěma účastníky</p> <p> hovor ve zpětném dotazu</p> <p> stridani hovoru? OK</p>

Důležité ovládací postupy HiPath 3000

Předání hovoru

☎ hovor 1. účastníka
 OK
☎ telefonní číslo 2. účastníka
hovor popř. oznamte

Konference

☎ hovor 1. účastníka
 OK
☎ telefonní číslo 2. účastníka
konferenci popř. oznamte
 OK

Přesměrování volání

Zapnutí

OK
 OK
☎ telefonní číslo
 OK

Vypnutí

OK

Zpětné volání

**Volaný má obsazeno
nebo se nehlásí**

OK

Smazání

OK
 OK

Uložení ext. telefonního čísla do seznamu FCN






FCN
 OK
 OK
 OK
 OK
 OK
☎ externí telefonní číslo
 OK
 OK
 OK
☎ text popisku
 maže znaky
 další písmeno velké
 OK
 OK


Zapnutí funkce v seznamu FCN



FCN
 výběr funkce
OK

Důležité ovládací postupy HiPath 4000


Důležité ovládací postupy HiPath 4000


-  = stiskněte tlačítko vyzvednutí
-  = zadejte telefonní číslo nebo kód
-  = stiskněte tlačítko zavěšení
- +
- = k dalšímu obslužnému kroku
-  = hovořte
- FCN = potvrďte displejovým tlačítkem 

 OK

Vyberte funkci ze seznamu FCN pomocí ovládacího tlačítka  a potvrďte displejovým tlačítkem .



OK

Na displeji se zobrazí nabízené funkce.
Potvrďte displejovým tlačítkem .

 OK


Vyhledejte nabízené funkce.
K tomu stiskněte ovládací tlačítko  tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí nabízené funkce. Poté potvrďte výběr displejovým tlačítkem .

Volba


 telefonní číslo + 

Pomocí záznamu FCN


FCN

 OK

Prohlížení seznamu volání


 OK

OK


 OK

OK

nebo

 OK


Volba zobrazeného volání


 OK

Ukončení hovoru

 nebo 

Opakování volby (místně)

 (krátký stisk)

 výběr záznamu




Opakování volby (systém)


Uložení telefonního čísla

 existuje spojení:


FCN

 OK


libovolné telefonní číslo:

 OK

FCN

 OK


OK

 telefonní číslo

OK

Volba


FCN

 OK


<p>Zkrácená volba</p> <p>Volba číslem zkrác. volby</p> <p> <input type="text" value="SERVISNI MENU?"/> OK</p> <p> <input type="text" value="ZKRACENA VOLBA?"/> OK</p> <p> číslo zkrácené volby (0...9)</p> <p>Uložení individuálního čísla zkrácené volby</p> <p> <input type="text" value="SERVISNI MENU?"/> OK</p> <p><input type="text" value="CILE?"/> OK</p> <p> <input type="text" value="ZKRACENA VOLBA?"/> OK</p> <p> číslo zkrácené volby (0...9)</p> <p><input type="text" value="NOVE ZADANI?"/> OK</p> <p> telefonní číslo</p> <p><input type="text" value="ULOZIT?"/> OK</p>	<p>Přesměrování volání</p> <p>Zapnutí</p> <p>FCN</p> <p> <input type="text" value="PRESMEROVANI"/> OK</p> <p>Vypnutí</p> <p>FCN</p> <p> <input type="text" value="PRESMEROVANI"/> OK</p> <p>Uložení cíle</p> <p> <input type="text" value="SERVISNI MENU?"/> OK</p> <p><input type="text" value="CILE?"/> OK</p> <p><input type="text" value="PRESMEROVANI?"/> OK</p> <p>popř. výběr typu přesměrování</p> <p> <input type="text" value="DALSI TYP PRESMEROVANI?"/> OK</p> <p><input type="text" value="ZADAT CIL?"/> OK</p> <p> tel. č. cíle přesměrování</p> <p><input type="text" value="ULOZIT?"/> OK</p>
<p>Zpětný dotaz</p> <p> hovor 1. účastníka</p> <p><input type="text" value="ZPETNY DOTAZ?"/> OK</p> <p> telefonní číslo 2. účastníka</p> <p>Ukončení zpětného dotazu</p> <p>zpět k 1. účastníkovi</p> <p><input type="text" value="UKONCIT A ZPET?"/> OK</p>	<p>Nastavení přenosné části</p> <p>Změna hlasitosti vyzvánění</p> <p> <input type="text" value="HLASITOST VYZVANENI?"/> OK</p> <p> hlasitěji/tišeji</p> <p>OK uložte</p> <p>Změna melodie vyzvánění</p> <p> <input type="text" value="MELODIE VYZVANENI"/> OK</p> <p> hlasitěji/tišeji</p> <p>OK uložte</p> <p>Nastavení hlasitosti hovoru</p> <p> během hovoru</p> <p> hlasitěji/tišeji</p> <p>OK uložte</p>
<p>Předání hovoru</p> <p> hovor 1. účastníka</p> <p><input type="text" value="ZPETNY DOTAZ?"/> OK</p> <p> telefonní číslo 2. účastníka</p> <p>hovor popř. oznamte</p> <p></p>	

Uložení telefonního čísla do seznamu FCN

Vytvořte záznam cílové volby.


 OK

OK

 OK

FCN

 OK


 telefonní číslo


OK


OK

OK

Konference

 hovor 1. účastníka

 OK


 telefonní číslo 2. účastníka

konferenci popř. označte

OK

Schránka

Je uložena zpráva

 (svítí)

Sledujte uživatelskou nápovědu!

Ze systémového menu do klidového stavu

FCN

OK


Zpětné volání


Volaný má obsazeno nebo se nehlásí

OK

Volaný má volno nebo zavolá zpět, jste voláni.


Smazání


 OK

 OK

Střídání


Střídání mezi dvěma účastníky

 hovor ve zpětném dotazu

 OK

Zapnutí funkce v seznamu FCN

FCN

 výběr funkce

OK

www.hipath.cz/ic



Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Použité značky jsou vlastnictvím Siemens AG popř. příslušného majitele.

© Siemens AG 2005
Siemens s.r.o., divize Komunikace
Průmyslová 7, 102 00 Praha 10

Objednací č.: A31003-A2056-W210-1-2D19

Všechna práva a technické změny vyhrazeny.
0906